USB-MC-INT USB kontroler kretanja



Uputstvo za upotrebu



www.audiohms.com

SADRŽAJ

1 OPIS	4
1.1 Podržane Mach3 funkcije 1.2 Nije podržano 1.3 Ostale funkcije	5 5 5
2 Tehničke karakteristike	6
3 INSTALACIJA	6
3.1 Instalacija drajvera 3.2 Instalacija plugin-a 3.3 Automatski update firmware-a	6 7 8
4 Konfiguracija	8
4.1 Podešavanje portova i pinova preko Ports & pins prozora	9
5 USB-MC-INT dijalog za konfiguraciju	9
5 1 General setup tab	9
5.1.1 Spindle/laser PWM frequency	9
5.1.2 Home retract speed	10
5.1.3 Index pulses per revolution	10
5.1.4 Dereference all axes on disconnect	10
5.1.5 Maximum step frequency	10
5.1.6 Hardware MPG	10
5.1.6.1 Limit MPG federate	11
5.1.7 Laser PWM options	11
5.1.7.1 Ramp power compensation	11
5.1.7.2 Sync output with g-code moves, M10px, M11px	11
5.2 Input Filter tab	12
5.2 Input File tab	12
5.3.1 Special function grupa	12
5.3.2 Zero threshold voltage	13
5.3.3 Encoder mapping	13
5.3.3.1 Encoder/MPG resolution	13
5.3.3.2 Detent (counts/unit)	13
5.3.4 THC options tab	14
6 Shuttle mode	14
7 Statusni prozor	14
8 Povezivanje USB-MC-INT kontrolera kretanja u CNC upravljački sistem	15
8 1 Povezivanie se računarom i nanajanje USR-MC-INT kontrolera kretanja	15
8.2 Povezivanje drajvera za koračne motore sa USB-MC-INT kontrolerom kretanja	16
8.3 Povezivanje drajvera drugih proizvođača na USB-MC-INT kontroler kretanja	19
8.4 Povezivanje relejnih izlaza	22
8.5 Analogni izlaz na USB-MC-INT kontroleru kretanja	23

8.6 Analogni ulaz na USB-MC-INT kontroleru kretanja	24
8.7 Opto-izolovani digitalni ulazi	25
8.7.1 Izolovani mod povezivanja krajnjih prekidača na opto-izolovanim ulazima	
8.7.2 Neizolovani mod povezivanja krajnjih prekidača na opto-izolovanim ulazima	27
8.7.3 Povezivanje sistema za umeravanje dužine alata	
8.8 Digitalni ulazi opšte namene	
8.9 Digitalni izlazi opšte namene	30
9 LED indikatori	31
9.1 OP/ER LED	
9.2 Comm LED	31
10 Bezbednosne preporuke	





Slika 1.1 USB-MC-INT v.3 kontroler kretanja

USB-MC-INT v.3 je 6-osni kontroler kretanja (Slika 1.1) razvijen za upotrebu iz popularnog Mach3 upravljačkog CNC programa na Windows XP, 7, 8, 8.1 i 10 operativnim sistemima sa 32-bitnom (x86) i 64bitnim (x64) arhitekturom. U cilju obezbeđenja pouzdane USB komunikacije sa računarom, na USB liniji je ugrađen CMC filter (eng. Common Mode Choke) i TVS zaštita (eng. Transient Voltage Suppressor). Kontroler kretanja se isporučuje sa kvalitetnim USB kablom dužine 1 m sa dve feritne prigušniče.

Višegodišnje iskustvo u projektovanju nam je omogućilo da USB-MC-INT v.3 kontroler kretanja bude optimizovan tako da zadovolji sve tražene tehničke zahteve, a da pri tome bude izuzetno ekonomski pristupačan.

Kontrolerom kretanja USB-MC-INT v.3 može da se upravlja i pomoću upravljačkog softvera mikroCNC.

USB-MC-INT v.3 kontroler kretanja ima:

- 16 digitalnih izlaza od toga dva relejna izlaza,
- 14 digitalnih ulaza od toga 8 optoizolovanih za naponske nivoe od 24 V i 6 TTL digitalnih ulaza opšte namene,
- jedan analogni izlaz 0-5V ili 0-10 V i
- jedan analogni ulaz 0-5 V.

Maksimalna učestanost step impulsa je 250 kHz, opciono 125 kHz.

Svi izlazi i ulazi su dostupni preko razdvojivih konektora, tako da se sve periferije lako povezuju na USB-MC-INT v.3 kontroler kretanja.

Λυριομς	Audioms Automatika doo	web: www.audiohms.com	Strana 4/31
AUTOMATIKA	Kragujevac, Srbija	e-mail: office@audiohms.com	

Plugin za Mach3 u sebi sadrži i poslednju kompatibilnu verziju firmware-a tako da je u slučaju potrebe izmene firmware-a, upload firmware-a automatizovan i jednostavan za korisnika. Od verzije firmware-a iz juna 2019. godine (Firmware v01.19 & Plugin v01.16) kontroleri kretanja USB-MC-INT v.3 i USB-MC koriste iste verzije pluginova.

NAPOMENA: USB-MC-INT v.3 kontroler kretanja može da se napaja sa USB porta, ali u tom slučaju nisu dostupne sve funkcije kontrolera kretanja. U cilju iskorišćenja svih mogućnosti USB-MC-INT kontrolera kretanja potrebno je obezbediti spoljašnje napajanje 15-28 VDC / 500 mA.

1.1 Podržane Mach3 funkcije

- svi jogging režimi rada
- spindle PWM izlaz, podesiva učestalost 10 Hz 200 kHz
- spindle index ulaz, podesiv delitelj
- spindle step/dir osa
- spindle relei (M3, M4 i M5)
- relei za hlađenje (M7, M8 i M9)
- ESTOP ulaz
- MPG (enkoder) ulazi, svi Mach3 MPG režimi + hardverski režim
- slobodno dodeljivanje funkcija za sve ulaze i izlaze
- za sve ulaze i izlaze podesivo aktivno stanje signala na low/high
- homing/referencing (jednoosno/višeosno)
- hardverski krajnji prekidači
- softlimits
- limits override, auto/manual/external
- charge pump izlazni signal, podesiva učestalost (12,5 kHz i 5 kHz)
- slave ose
- probing funkcija (G31)
- laser M10p1/M11p1, e5p1/e5p0 brzi izlazi (#1-6)
- laser PWM, kompenzacija snage (promena PWM sa brzinom kretanja), podesiva proizvoljna kriva zavisnosti
- laser PWM, gate by M10/M11
- laser gray level (8-bitno) graviranje
- shuttle funkcija, podesivo vreme ubrzavanja
- detaljno podešavanje za debouncing svih ulaza
- offline režim rada
- rezanje navoja na strugu preko Mach3turn, G32, G76
- THC funkcija (interni ili eksterni kontroler)
- THC napredne opcije kontrolera (kerf detect, THC lock, low pass filter...) **NOVO**

1.2 Nije podržano

• Backlash kompenzacija

1.3 Ostale funkcije

Kod softverskih limita (eng. softlimits), zone usporenja (eng. slow zones) nije moguće podešavati već se širina ovih zona automatski određuje tako da se zadovolje dati kriterijumi maksimalne brzine i ubrzanja motora za svaku osu posebno.

2 Tehničke karakteristike

Karakteristika	Opis
Komunikacija sa računarom	USB port sa ugrađenim CMC filtrom i TVS zaštitom
	Data bafer oko 1 s za stabilnu komunikaciju
Broj osa	6
Digitalni izlazi	 12 digitalnih izlaza opšte namene
	- 1 izlaz tipa PNP open collector (za Enable liniju)
	- 1 digitalni izlaz je rezervisan za generisanje analognog izlaza
Maksimalna struja na digitalnim izlazima opšte namene	32 mA
Relejni izlazi	2 relejna izlaza tipa SPDT kapaciteta 250 VAC / 8A max ili 30 VDC / 8 A max.
Digitalni ulazi	 - 8 optoizolovanih ulaza za naponske nivoe od 24 V - 6 Schmitt trigger digitalnih ulaza opšte namene TTL nivoa sa pull-up otpornicima 4,7 kΩ
Maksimalna učestalost STEP impulsa	250 kHz (opciono 125 kHz)
Širina STEP impulsa	2 μs (opciono 4 μs)
PWM izlaz	10 Hz – 200 kHz *
PWM rezolucija	16-9 bits, zavisi od učestalosti; 16 bit za f ≤ 2kHz
Učestalost signala na Index ulazu	≤ 10 kHz
Širina impulsa signala Index ulaza	≥ 100 ns
MPG/enkoder ulazna (x4) učestalost	≤ 10k steps/sec
Broj analognih izlaza	1
Opseg analognog izlaza	0–5 V ili 0–10 V
Broj analognih ulaza	1
Analogni ulazni opseg	0–5 V
Charge pump izlazi	2
Charge pump učestalost	12,5 kHz ili 5 kHz
Napajanje	15–28 VDC / 500 mA
Dimenzije	120 mm x 92 mm x 34 mm
Masa	~ 125 g

NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave *PWM signal se može postaviti na izlazne pinove 1-14 (O1-O14)

3 INSTALACIJA

3.1 Instalacija drajvera

Dovesti napon napajanja a zatim priključiti USB-MC-INT kontroler kretanja na slobodan USB port na računaru. U najvećem broju slučajeva, ako se koristi Windows 7 ili noviji operativni sistem, Windows će automatski pronaći i instalirati potrebne drajvere tako da ručna instalacija nije potrebna. U suprotnom, ako Windows ne pronađe drajvere, zatražiće lokaciju na lokalnom računaru odakle može da ih pročita. Drajvere je moguće preuzeti sa <u>www.audiohms.com</u> sajta.

Napomena: USB-MC-INT kontroler ne zahteva da Mach3 LPT drajver bude instaliran niti koristi ovaj drajver.

Λυριομς	Audioms Automatika doo	web: www.audiohms.com	Strana 6/31
AUTOMATIKA	Kragujevac, Srbija	e-mail: office@audiohms.com	

3.2 Instalacija plugin-a

Plugin za za Mach3 u sebi sadrži i poslednju kompatibilnu verziju firmware-a tako da je u slučaju potrebe izmene firmware-a, upload firmware-a automatizovan i jednostavan za korisnika. Plugin može da se preuzme sa sajta <u>www.audiohms.com</u>.

NAPOMENA: Počev od verzije firmware-a iz juna 2019. godine (Firmware v01.19 & Plugin v01.16) kontroleri kretanja USB-MC-INT v.3 i USB-MC koriste iste verzije pluginova.

Da bi ste instalirali plugin za USB-MC-INT kontroler kretanja, iskopirajte priloženi fajl **usbmc_drv.dll** u Mach3 folder (obično **"c:\mach3\plugins"**). Zatim, startujte Mach3 i novi plugin bi trebalo da bude detektovan (Slika 3.1). Potrebno je izabrati **USB-MC-plugin** iz ponuđene liste. Takođe, po želji uključiti opciju **Dont ask me this again** tako da ovaj izbor bude zapamćen i da se ne pojavljuje ponovo pri sledećem pokretanju Mach3 programa.

U slučaju da se navedeni prozor za selekciju plugin-a ne pojavi, moguće ga je inicirati preko menu opcije Function Cfg's\Reset Device Sel...



Slika 3.1 Izbor plugin-a



Po dovođenju napajanja, kontroler se nalazi u tzv sigurnom (safe) modu tj svi izlazi su u režimu visoke impedanse (isključeni). LED na kontroleru blinka sporo.

Posle pritiska **RESET** dugmeta ostvaruje se konekcija sa kontrolerom i dobija se status **USB controller connected** (Slika 3.2). Tada kontroler prelazi u normalni režim rada i LED na kontroleru prestaje da blinka i svetli konstantno.

Ukoliko se USB veza prekine iz bilo kog razloga, kontroler momentalno prelazi u safe mod. Tada je potrebno proveriti i otkloniti razlog nastanka greške i ponovo pritisnuti **RESET** taster za uspostavljanje komunikacije. Takođe, kontroler prelazi u safe mod i pri svakoj promeni konfiguracije, a i prilikom izlaska iz Mach3 programa.

AUDIOMS	Audioms Automatika doo	web: www.audiohms.com	Strana 7/31	
AUTOMATIKA	Kragujevac, Srbija	e-mail: office@audiohms.com		
LISB-MC-INT v 3 Liputstvo za upotrebu Jup 2023				

3.3 Automatski update firmware-a

Plugin za USB-MC-INT kontroler kretanja sadrži i potreban firmware za kontroler tako da ako se prilikom uspostavljanja veze ustanovi da je potreban update (osvežavanje) firmware-a, pojaviće se poruka - Slika 3.3. Potrebno je kliknuti dugme Yes i sačekati dok se se ovaj proces ne obavi (Slika 3.4). Na kraju bi trebalo da se dobije potvrda da je nova verzija firmware-a uspešno osvežena (Slika 3.5).

Trenutne verzije plugin-a i firmware-a je moguće videti na About prozoru USB-MC-INT konfiguracionog dijaloga.



 ······
Uploading 39 %
ОК

Slika 3.4



Slika 3.5

4 Konfiguracija

Veći deo konfiguracije se obavlja preko postojećih prozora za podešavanja u Mach3 programu kao što su Ports and pins, General config i sl., kao da je u pitanju LPT drajver. Neke dodatne opcije koje nudi USB-MC-INT kontroler se podešavaju preko prozora koji se može pozvati preko menu opcije Plugin Control/USB-MC Config.... Takođe, novost je i statusni prozor koji se može otvoriti preko Plugin Control/USB-MC Status...

AUDIOMS	Audioms Automatika doo	web: www.audiohms.com	Strana 8/31	
AUTOMATIKA	Kragujevac, Srbija	e-mail: office@audiohms.com		
USB-MC-INT v 3 Uputstvo za upotrebu Jun 2023				

4.1 Podešavanje portova i pinova preko Ports & pins prozora

USB-MC-INT kontroler kretanja obezbeđuje jedan digitalni ulazni port sa 14 pinova i jedan digitalni izlazni port sa 16 pinova. Ove pinove je moguće mapirati po želji tj. dodeliti im različite funkcije koje su potrebne u konkretnoj aplikaciji (Slika 4.1).

Signal		5 aprill		bii EowAcave	Step LOW ACC	Step Fort	
X Axis		1	2	-		1	1
Y Axis	4	3	4	*	X	1	1
Z Axis	4	5	6	X	X	1	1
A Axis	4	7	8	X	x	1	1
B Axis	×	6	0	X	X	1	1
C Axis	×	7	0	2	×	1	1
Spindle	4	11	12	x	x	1	1

Slika 4.1 Konfigurisanje portova i pinova

Preko prozora za konfiguraciju kao što su **Motor Outputs**, **Input Signals**, **Output Signals** i slično, za broj porta je uvek potrebno uneti broj 1. Raspoloživi pinovi na ulaznom portu su numerisani od 1 do 14. Slično tome, pinovi na izlaznom portu su numerisani 1-16. USB-MC-INT kontroler kretanja će ignorisati svaki port različit od 1 i svaki pin van raspoloživog opsega.

5 USB-MC-INT dijalog za konfiguraciju

Može se otvoriti putem menu opcije Plugin Control/USB-MC Config... (Slika 5.1).

5.1 General setup tab

5.1.1 Spindle/laser PWM frequency

Učestalost izlaznog PWM signala za kontrolu broja obrtaja glavnog vretena (spindle) ili za kontrolu snage lasera, može se podesiti u opsegu 10–200000 Hz. Izlazni pin za ovu namenu se podešava preko **Spindle axis** linije na **Motor Outputs** prozoru (Slika 4.1). Samo podešavanja za **Step** signal se koriste (**pin/low act/port**), a **Dir** podešavanja se ne koriste za PWM izlaz.

NAPOMENA: PWM signal se može postaviti na izlazne pinove 1-14 (a ne i na izlazne pinove 15 i 16).

Takođe, na prozoru Ports&pins/Spindle setup u grupi Motor control, opcije Use spindle motor i PWM control treba da budu uključene. PWMBase Freq u istoj grupi, se ne koristi.



5.1.2 Home retract speed

Ovo je brzina povlačenja od home prekidača data kao procenat od brzine homing-a. Prilikom operacije homing-a (referenciranja) osa, u prvoj fazi vrsi se kretanje prema home prekidaču dok se prekidač ne aktivira. Potom se vrši kretanje u suprotnom smeru dok se prekidač ne deaktivira i ta pozicija se uzima kao referenca. Ova brzina povlačenja treba da bude dovoljno mala tako da se postigne dobra preciznost referenciranja.

General setup Input filter Analog input & Encoders THC options About Spindle/laser PWM frequency 10000 Hz Laser PWM options Edit Home retract speed 10 % Sync output with g-code moves by M10Px/M11Px commands Edit Index pulses per revolution 1 (x=Output# 1-6) Gray level raster engraving (axis A controls PWM duty cycle) (Nominal PWM duty is set by spindle Sxxx command) Image: A control of disconnect Maximum step frequency: (requires restart) 250 KHz Image: A control of the con	USB-MC configuration				
Spindle/laser PWM frequency 10000 Hz Home retract speed Image: Pwilon in the problem in th	General setup Input filter Analog in	nput & Encoders THC options About			
10000 Hz Home retract speed Image: Sync output with g-code moves by M10Px/M11Px commands Index pulses per revolution Image: Sync output with g-code moves by M10Px/M11Px commands Index pulses per revolution Image: Sync output with g-code moves by M10Px/M11Px commands Image: Provide the synchronic synchyperbolic synchronic synchronic synchronic synchronic synchyperb	Spindle/laser PWM frequency	Laser PWM options			
Home retract speed 10 % 10 % Index pulses per revolution 1 1 Gate port 1 ✓ Hardware MPG ✓ Limit MPG Feedrate Dereference all axes on disconnect Maximum step frequency: (requires restart) OK Oxean	10000 Hz	Ramp power compensation Edit			
Gate port 1 (x=Output#1-6) Index pulses per revolution 1 Gray level raster engraving (axis A controls PWM duty cycle) (Nominal PWM duty is set by spindle Sxxx command) Maximum step frequency: (requires restart) 250 KHz (Sonecl	Home retract speed	Sync output with g-code moves by M10Px/M11Px commands			
Index pulses per revolution Gray level raster engraving (axis A controls PWM duty cycle) (Nominal PWM duty is set by spindle Sxxx command) Hardware MPG Hardware MPG Maximum step frequency: (requires restart)	10 %	Gate port 1 (x=Output#1-6)			
 ✓ Hardware MPG ✓ Limit MPG Feedrate ✓ Dereference all axes on disconnect (Nominal PWM duty is set by spindle Sxxx command) ✓ Limit MPG Feedrate Maximum step frequency: [250 KHz] 	Index pulses per revolution	Gray level raster engraving (axis A controls PWM duty cycle)			
Hardware MPG Imit MPG Feedrate Maximum step frequency: 250 KHz Crequires restart)		(Nominal PWM duty is set by spindle Sxxx			
Limit MPG Feedrate Maximum step frequency: 250 KHz Dereference all axes on disconnect	 Hardware MPG 	commandy			
Dereference all axes on (requires restart)	🔽 Limit MPG Feedrate	Maximum step frequency: 250 KHz			
	Dereference all axes on disconnect	(requires restart)			

Slika 5.1 General setup

5.1.3 Index pulses per revolution

Index ulaz se koristi za detekciju brzine obrtanja glavnog vretena. Najčešće se koristi jedan impuls po obrtaju, ali može ih biti i više.

5.1.4 Dereference all axes on disconnect

Ovu opciju je potrebno uključiti ako se želi da se u slučaju greške i prekida komunikacije sa kontrolerom izvrši dereferenciranje svih osa.

5.1.5 Maximum step frequency

Omogućava podešavanje maksimalne učestanosti izlaznih step signala. Niža brzina (125kHz, 4µs širina impulsa) se koristi u slučaju ako drajveri/kontroleri kojima se upravlja nisu dovoljno brzi za širinu impulsa od 2µs koja se zahteva pri punoj brzini (250kHz).

Posle promene ovog parametra neophodno je restartovati Mach3 da bi novo podešavanje postalo važeće. Takođe je potrebno posle restarta proveriti u MotorTuning-u da li je brzina za neku osa podešena na vrednost veću nego što omogućava nova maksimalna frekvencija i po potrebi korigovati podešavanja.

5.1.6 Hardware MPG

Ako je ova opcija uključena USB-MC-INT će koristiti hardverski MPG mod, tj. čitanje MPG ulaza i generisanje STEP/DIR izlaza se u potpunosti obavlja u samom hardveru bez potrebe za komunikacijom sa

Λυριομς	Audioms Automatika doo	web: www.audiohms.com	Strana 10/31
AUTOMATIKA	Kragujevac, Srbija	e-mail: office@audiohms.com	

PC računarom što omogućava vrlo brz odziv i istovremeno preciznu kontrolu motora. Zadati parametri motora (maksimalna brzina, ubrzanje) se poštuju.

Ako je ova opcija isključena, koristi se standardni Mach3 sistem za rad sa MPG-om. Ove opcije se mogu prikazati pritiskom na taster TAB. U ovom slučaju USB-MC-INT kontroler kretanja čita MPG ulaz, šalje poziciju do Mach3, a ovaj onda u zavisnosti od podešenog moda za MPG (Velocity only, Multi-Step...), generiše odgovarajuće komande za kretanje. Ove komande se zatim šalju na USB-MC-INT kontroler kretanja koji ih izvršava.

U hardverskom modu, kao i u standardnom, koristi se **CycleJogStep** za podešavanje koraka, takođe i većina ostalih podešavanja (osa kojom se upravlja, detent...) je zajednička.

5.1.6.1 Limit MPG federate

Ako je ova opcija uključena, u hardverskom MPG modu poštuje se ograničenje brzine zadato parametrom **MPG Feedrate.** Ovaj parametar se nalazi na MPG/Jog prozoru (Slika 6.1).

5.1.7 Laser PWM options

5.1.7.1 Ramp power compensation

Kompenzacija snage lasera se koristi da bi se prevazišao tipičan problem pri laserskom graviranju, a to je da dubina/intenzitet graviranja zavisi od brzine kretanja laserske glave. Ovo je naročito uočljivo na početku i na kraju jednog graviranog segmenta, kada glava usporava i zastaje pa dolazi do neželjene pojave crnih tačaka. Da bi se ova pojava eliminisala, snaga lasera može da se kontroliše putem PWM tako da PWM širina impulsa direktno zavisi od brzine kretanja laserske glave. Tako, na primer, ako je brzina nula, PWM širina impulsa će takođe biti nula. Kako brzina kretanja raste, raste i širina impulsa tj snaga lasera. Moguće je podesiti proizvoljnu krivu zavisnosti.

5.1.7.2 Sync output with g-code moves, M10px, M11px

Ova opcija omogućava da brze komande M10px i M11px, osim što postavljaju stanje na izlazu x (Output#1-6), istovremeno uključuju/isključuju PWM izlaz. **Gate port** određuje koji izlaz x povlači kontrolu PWM izlaza. Tako na primer ako je data komada M11p3 i **gate port=**3, PWM izlaz će biti uključen.

Lasersko graviranje zahteva mnogo brže uključenje/isključenje lasera nego što spindle komande (M3, M4, M5) mogu da postignu. Korišćenjem M10/M11 komandi uključenje/isključenje lasera takođe je idealno sinhronizovano sa izvršavanjem g-koda. To se izvodi na sledeći način: kada se na primer komanda M11p1 (uključi izlaz 1) izvrši u programu g-koda, inicijalno se ništa ne dešava, već se ova "uključi izlaz" komanda pamti kao spremna za izvršenje. Kada se izvrši sledeća komanda za pozicioniranje (na primer G01 verovatno već u prvoj sledećoj liniji programa), tada u istom trenutku kada počinje zadato kretanje, aktivira se i dati izlaz. Ista logika važi i za M11px (isključi izlaz) komandu.

5.1.7.3 Gray level raster engraving

Opcija se koristi rastersko graviranje slika i podržana je 8-bitna paleta, odnosno 256 nijansi sive, eng. grayscale. Kada je ova opcija uključena, osa A se koristi za kontrolu snage lasera tj. zadato "pomeranje" ose A direktno kontroliše širinu impulsa PWM izlaza.

G-kod je potrebno generisati od bitmapirane slike upotrebom nekog od programa za tu namenu. Detaljnije o ovoj opciji i potrebnim podešavanjima Mach3 za rastersko lasersko graviranje slika može se pročitati u posebnom dokumentu (Rastersko graviranje laserom).

Λυριομς	Audioms Automatika doo	web: www.audiohms.com	Strana 11/31
AUTOMATIKA	Kragujevac, Srbija	e-mail: office@audiohms.com	

5.2 Input Filter tab

Digitalno filtriranje (debouncing) je moguće za sve ulaze. **Input filter** prozor omogućava detaljno podešavanje filtriranja (Slika 5.2). Debounce vreme se podešava u inkrementima od 100 µS. Na primer, ako je navedena vrednost 30, to znači da je potrebno 3ms stabilnog stanja na ulazu da bi se stanje promenilo iz aktivnog u neaktivno ili obrnuto. Ako se zada debounce vreme 0 za dati ulaz, filtriranje isključeno za taj ulaz. Ovo se preporučuje kada želimo maksimalnu brzinu čitanja i sigurni smo da je signal čist (npr. optički enkoder). Debounce vreme može da se podesi za grupu pinova po funkciji ili za svaki pin posebno (Slika 5.2).

USI	B-MC config	uration						_ □	X
0	àeneral setup	Input filter	Analog	j input & Enco	oders THC	op	tions About		
	-Debounce t	ime by functio	on ——						
	Limit	30		x100uS	Index	0		x100uS	
	Home	30		x100uS	Encoders	0		x100uS	
	Probe	30		x100uS	Other	30)	x100uS	
	Debounce	e time by pin i Enable	(takes p	precedence) unce time (x1	00 us)		Pin info		
	1	×		0	,		Index		n I
	2	×		0			unused		Ξ
	3	×		0			unused		
	4	×		0			unused		
	5	×		0			unused		
	6	×		0			unused		-
	OK Cancel								

Slika 5.2 Input filter

5.3 Analog input & Encoders tab

USB-MC-INT v.3 kontroler kretanja poseduje jedan analogni ulaz, a takođe omogućava i simultano čitanje dva inkrementalna enkodera. Njihovu funkciju je moguće podesiti putem ovog dijaloga (Slika 5.3).

5.3.1 Special function grupa

U polju sa leve strane prikazani su dostupni izvori signala i u zagradi dodeljena funkcija (ako postoji). Za selektovani izvor signala su sa desne strane prikazani parametri koje je moguće podesiti.

Za **Special function**, ponuðene opcije su:

- None signal se ne koristi za specijalnu funkciju,
- FRO 0-250% feedrate override kontrola,
- SRO 0–250% spindle rate override kontrola,
- Set user variable pročitana vrednost se prenosi u zadatu internu promenljivu Mach3, tako da može da se iskoristi na primer iz makro skripte i sl. ID predstavlja identifikator (adresu) promenljive. Moguće je odabrati i tip izlaza: 16-bitna vrednost (0–65535) ili procentualna vrednost (0-100%). Vrednosti ovih promenljivih je moguće pratiti preko Mach3 funkcije Operator/GCode Var Monitor i
- Set user DRO slično kao prethodna opcija, samo u ovom slučaju ID predstavlja identifikator DRO polja.

Kada se koristi enkoder, korak za inkrementiranje date promenljive se reguliše promenom vrednosti detenta za dati enkoder (videti opis u daljem tekstu).

Λυσιομς	Audioms Automatika doo	web: www.audiohms.com	Strana 12/31
AUTOMATIKA	Kragujevac, Srbija	e-mail: office@audiohms.com	

5.3.2 Zero threshold voltage

Podešavanje praga napona u mV za analogni ulaz. Pročitana vrednost ulaza manja ili jednaka ovoj smatra se nulom.

USB-MC configuration						
General setup Input filter Analog input & E	Encoders THC options About					
Analog (none) Encoder1 (FRO) Encoder2 (none)	I function None User Variable/DRO settings ID: Output type Percentage (0-100) veshold voltage: 5 mV					
Encoder mapping						
Encoder1: ENC#1 V1						
Encoder2: MPG#1 • x4 • 4.000000 To set pins and detent for Encoders/MPG, use Ports&Pins->Encoder/MPG's setup						
OK	Cancel					

Slika 5.3 Analog input & encoders

5.3.3 Encoder mapping

USB-MC-INT podržava simultano čitanje dva inkrementalna enkodera (uključujući tu i onaj sa MPG uređaja). Pošto Mach3 nudi podešavanje ukupno sedam ulaza za enkodere, potrebno je ova dva enkodera mapirati na željene pozicije.

5.3.3.1 Encoder/MPG resolution

Podešavanje rezolucije inkrementalnih enkodera. Moguće su opcije x1 i x4. Opcija x4 naravno daje maksimalnu rezoluciju i primerena je npr. optičkim enkoderima. Opcija x1 daje osnovnu rezoluciju enkodera tj jedno inkrementiranje za jedan pun ciklus promene stanja linija A i B. Ova opcija je primerena npr. malim, mehaničkim, obrtnim enkoderima kod kojih želimo da jedan prag (detent) odgovara promeni pozicije za 1, a ne za 4. Takođe, kod mehaničkih enkodera, moguća je pojava šuma (bouncing) kontakata što izaziva greške pri čitanju pozicije pa je potrebno je podesiti debouncing za enkoder ulaze na optimalnu vrednost. Algoritam koji se koristi za opciju čitanja x1 je prilično otporan na ove probleme pa je moguće postaviti debouncing na 0.

5.3.3.2 Detent (counts/unit)

Denent predstavlja broj impulsa sa enkodera/MPG za jedan ceo korak. Kod MPG-a je ovaj korak (Step) definisan na MPG/Jog ekranu (Slika 6.1).

Vrednost detenta je, radi preglednosti, prikazana na ovom dijalogu, ali se podešava putem Mach3 prozora **Config/Ports&Pins/Encoders/Mpg's** kao i ulazni pinovi i portovi za enkodere.

Detent ne mora biti ceo broj, a može biti i negativan broj ako je potrebno okrenuti smer rotacije. Obično MPG ima detent vrednost 4 ako je izabrana rezolucija x4.

Λυσιομς	Audioms Automatika doo	web: www.audiohms.com	Strana 13/31
AUTOMATIKA	Kragujevac, Srbija	e-mail: office@audiohms.com	

5.3.4 THC options tab

THC (eng. Torch Height Control) funkcija se koristi kod mašina za sečenje plazmom za kontinuirano regulisanje visine plazma glave. Pored podrške za rad sa eksternim regulatorom, USB-MC-INT kontroler kretanja ima integrisan i interni THC regulator koji je moguće iskoristiti uz priključivanje odgovarajućeg naponskog senzora na analogni ulaz USB-MC-INT kontrolera kretanja.

Opširnije o THC modu rada i podešavanjima Mach3 vezanim za ovaj mod može se pročitati u posebnom dokumentu (<u>USB-MC THC kontrola</u>).

6 Shuttle mode



MPG je moguće upotrebiti i za Mach3 **shuttle mode**, tj. fino i realtime upravljanje brzinom izvršavanja G-kod programa (Slika 6.1). Ova funkcija se obavlja potpuno hardverski i brzina okretanja MPG-a direktno utiče na brzinu izvršavanja G-kod programa.

Shuttle mode dugme je moguće koristiti i kao brzi FeedHold čak i ako nije povezan ni podešen MPG u sistemu. U ovom slučaju ako se pri izvršavanju G-code programa aktivira Shuttle mod, kretanje po svim osama se odmah usporava do zaustavljanja.

Deaktiviranjem Shuttle moda kretanje po svim osama se ubrzava do normalne brzine. Ovo ubrzanje/usporenje se podešava putem polja **Shuttle Accel.** koje se nalazi na Mach3 **General Config** dijalogu.

7 Statusni prozor

Statusni prozor (Slika 7.1) prikazuje trenutno stanje ulaznih i izlaznih pinova USB-MC-INT kontrolera kretanja. Takođe, sa leve strane prikazuje se trenutna pozicija svih 6 osa, a sa desne različiti statusi kontrolera kretanja.

Ovaj prozor je "plivajući" iznad ostalih i ne sprečava normalno korišćenje Mach3 kontrola.

ι	USB-MC status																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1	15	16	
	ln:																		
	Out:																		
	Current steps																		
	Х:	0			Online, mode= IDLE														
	Y:	0			Sequence: NONE														
	Z:			()			Buffer: 0 % (0 ms)											
	A:			()			Threading: OFF											
	B:			()			Analog: 0.010 V											
	C:			()						en	c1=	0, e	nc2	2=0				

Slika 7.1 USB-MC-INT status prozor

AUDIOMS	Audioms Automatika doo	web: www.audiohms.com	Strana 14/31
AUTOMATIKA	Kragujevac, Srbija	e-mail: office@audiohms.com	

8 Povezivanje USB-MC-INT kontrolera kretanja u CNC upravljački sistem

U nastavku je dat opis povezivanja USB-MC-INT v.3 kontrolera kretanja u CNC upravljački sistem.

8.1 Povezivanje se računarom i napajanje USB-MC-INT kontrolera kretanja

Za napajanje USB-MC-INT v.3 kontrolera kretanja potrebno je obezbediti spoljašnji izvor napajanja 15-28 VDC / 500 mA (Slika 8.1).



Slika 8.1 Povezivanje sa računarom i povezivanje napajanja na USB-MC-INT kontroler kretanja

Za vezu USB-MC-INT kontrolera kretanja i PC računara koristi se USB kabl tipa A-B (Slika 8.1). Kontroler kretanja se isporučuje sa kvalitetnim USB kablom dužine 1 m sa dve feritne prigušniče.

Ako je potrebno, moguće je koristiti i druge USB kablovi. U tom slučaju koristiti kvalitetne USB kablove, po mogućnosti ne duže od 1,5 m. Preporučuje se korišćenje USB kabla sa feritnim prigušnicama (Slika 8.2).



Slika 8.2 USB kabl tipa A-B sa feritnim prigušnicama



8.2 Povezivanje drajvera za koračne motore sa USB-MC-INT kontrolerom kretanja

Na USB-MC-INT kontroler kretanja je moguće povezati do 6 drajvera za koračne motore. Slika 8.3 daje preporučeni način vezivanja STEP/DIR/ENABLE komandnih linija sa četiri mikrostep drajvera za koračne motore MST-107 i/ili MST-109.



NOMS	Audioms Automatika doo	web: www.audiohms.com	Strana 16/31
MATIKA	Kragujevac, Srbija	e-mail: office@audiohms.com	

USB-MC-INT v.3 Uputstvo za upotrebu, Jun 2023.

AUTO

Opciono, na USB-MC-INT kontroler kretanja je moguće povezati i dodatne dve ose, odnosno dodatna dva mikrostep drajvera za koračne motore MST-107 i/ili MST-109 (Slika 8.4).



Slika 8.4 Opciono povezivanje pete i šeste ose

Zajednički Enable izlaz je dostupan je na konektorima Con.10, Con.11, Con.12 i Con.13 i obeležen je sa ENA O12. Enable izlaz se je realizovan sa PNP tranzistorom koji je vezan u formi open colector-a i aktivira se digitalnim izlazom O12. Maksimalna struja Enable izlaza je 150 mA.

Tabela 8.1 daje pregled preporučenih izbor izlaza za generisanje STEP i DIR signala za upravljanje do 6 osa. Izlaz O12 je rezervisan za Enable signal.

Tabela 8.1 Pregled preporučenih izlaza za upravljanje do 6 osa

Osa	STEP (Izlaz)	DIR (Izlaz)	ENA (Izlaz)
Х	O1	O2	
Y	O3	O4	
Z	O5	O6	012
А	07	O8	012
В	O9	O10	
С	O15	O16	

Za napajanje USB-MC-INT kontrolera kretanja i do 4 mikrostep drajvera MST-107 ili MST-109 preporučuje se upotreba modula za napajanje sa ugrađenom motorskom kočnicom PSB-1 (Slika 8.5). Više detalja o ovom napajanju i načinu vezivanja možete naći u uputstvu za upotrebu modula za napajanje sa ugrađenom motorskom kočnicom PSB-1.

AUDIOMS	Audioms Automatika doo	web: www.audiohms.com	Strana 17/31			
AUTOMATIKA	Kragujevac, Srbija	e-mail: office@audiohms.com				
USB-MC-INT v.3 Uputstvo za upotrebu, Jun 2023.						



Korisnici mogu i sami da obezbede izvor napajanja. U tom slučaju Slika 8.6 prikazuje preporučenu šemu napajanja za USB-MC-INT kontroler kretanja i do 4 drajvera MST-107 i/ili MST-109. Napajanje mora da ima dva nezavisna izvora, jedan za napajanje kartice USB-UIO1 (15–24 VDC / 500 mA) i drugi za napajanje drajvera MST-107 i/ili MST-109. Napon i potrebna struja napajanja drajvera za koračne motore zavisi od izbora drajvera za koračne motore, kao i od izbora koračnih motora.

Na +V vodu napajanja, za svaki drajver MST-107 odn. MST-109 se preporučuje korišćenje brzo topljivih osigurača koji treba da zaštite drajvere u slučaju njihovog preopterećenja.

AUDIOMS	Audioms Automatika doo	web: www.audiohms.com	Strana 18/31			
AUTOMATIKA	Kragujevac, Srbija	e-mail: office@audiohms.com				
LICE MC INIT v 2 Unitative to unastrative Jun 2002						



Slika 8.6

8.3 Povezivanje drajvera drugih proizvođača na USB-MC-INT kontroler kretanja

Slika 8.7 daje preporučenu šemu veze 4 drajvera drugih proizvođača sa USB-MC-INT kontrolerom kretanja. Korišćeni digitalni izlazi sa USB-MC-INT kontrolera kretanja su TTL tipa. Drajveri drugih proizvođača, bez obzira da li su namenjeni za koračne, DC servo ili AC servo motore uglavnom imaju isti ili jako sličan ulazni interfejs.

<u>AUDIQMS</u> AUTOMATIKA	Audioms Automatika doo	web: www.audiohms.com	Strana 19/31			
	Kragujevac, Srbija	e-mail: office@audiohms.com				
LISB-MC-INT v 3 Uputstvo za upotrehu Jun 2023						





Mogući problemi prilikom povezivanja drajvera drugih proizvođača i predlozi za prevazilaženje problema.

- Drajveri drugih proizvođača često imaju relativno jake filtere na PUL (STEP) i DIR linijama. U slučaju da je podešena maksimalna učestanost STEP impulsa na USB-MC kontroleru kretanja od 250 kHz (pri čemu je širina STEP impulsa 2 μs) može da se desi da drajver gubi korake ili uopšte ne detektuje STEP impulse. U tom slučaju je potrebno u plugin-u za USB-MC kontroler kretanja smanjiti maksimalnu učestanost na 125 kHz (Slika 5.1 General setup), čime je i širina STEP impulsa povećana na 4 μs. Nakon izmene parametara potrebno je restartovati upravljački softver kako bi podešavanja bila aktivirana.
- Proveriti da li drajver drugog proizvođača zahteva silaznu ili uzlaznu ivicu STEP impulsa. U upravljačkom softveru po potrebi aktivirati ili deaktivirati opciju "Step low active".
- Neki drajveri drugih proizvođača imaju invertovanu logiku za ENA (Enable) signal. USB-MC-INT kontroler kretanja ne može da obezbedi pomenuti zahtev i u tom slučaju ne vezivati ENA+ i ENA-linije (Slika 8.8). Tada će drajver uvek biti aktivan.

Λυριομς	Audioms Automatika doo	web: www.audiohms.com	Strana 20/31
AUTOMATIKA	Kragujevac, Srbija	e-mail: office@audiohms.com	



Slika 8.8 Povezivanje drajvera drugih proizvođača u slučaju invertovane logike na ENA ulazu drajvera

Opciono, na USB-MC-INT kontroler kretanja je moguće povezati i dodatne dve ose, odnosno dodatna dva drajvera drugih proizvođača (Slika 8.9).

AUDIOMS	Audioms Automatika doo	web: www.audiohms.com	Strana 21/31
AUTOMATIKA	Kragujevac, Srbija	e-mail: office@audiohms.com	



Slika 8.9

Tabela 8.1 daje pregled preporučenih izbor izlaza za generisanje STEP i DIR signala za upravljanje do 6 osa. Izlaz O12 je rezervisan za Enable signal.

8.4 Povezivanje relejnih izlaza

USB-MC-INT kontroler kretanja ima ugrađena dva releja sa kontaktima tipa SPDT. Kapacitet svakog releja je 250 VAC / 8A max. ili 30 VDC / 8 A max.

Slika 8.10 daje moguću šemu veze relejnih izlaza na USB-MC-INT kontroleru kretanja. Za struje veće od 3A preporučuje se korišćenje eksternih releja većih nazivnih struja ili kontaktora i u tom slučaju njih bi uključivali releji koji se nalaze na USB-MC-INT kontroleru kretanja.

Za aktiviranje relejnih izlaza koriste se izlazi O13 i O14, dok na USB-MC-INT kontroleru kretanja postoje LED indikatori koji pokazuju stanje relejnih izlaza.







8.5 Analogni izlaz na USB-MC-INT kontroleru kretanja

Mach3 ima mogućnost generisanja PWM (eng. Pulse-width modulation) signala. PWM ili impulsno-širinska modulacija predstavlja način upravljanja kod koga se učestanost upravljačkog signala ne menja. Ono što se menja je odnos signal/pauza, odn. menja se širina signala.

Ako se na TTL izlazu na kome se dobija PWM signal postavi odgovarajući filter, onda će se na izlazu iz ovog filtra dobiti analogni signal. Naponski nivo analognog signala zavisi od odnosa signal/pauza. Ako je širina signala recimo 10%, a širina pauze 90%, napon na analognom izlazu će biti 10% od maksimalnog napona. Ovaj analogni signal je moguće upotrebiti kao upravljački signal za regulaciju broja obrtaja glavnog vretena (Spindle) ili za upravljanje nekom od drugih periferija na mašini.

USB-MC-INT kontroler kretanja ima jedan analogni izlaz. Analogni izlaz Aout je dostupan na konektoru Con. 15 (Slika 8.11). Upravljanje analognim izlazom Aout vrši se generisanjem PWM signala na digitalnom izlazu O11.

Naponski novo na analognom izlazu je fabrički podešen u opsegu 0-10 V. Opciono je moguće podesiti naponski nivo u opsegu 0-5 V (na osnovu posebnog zahteva).

NAPOMENA: Negativni izlaz analognog izlaza AOut (O11) je galvanski vezan sa masom napajanja USB-MC-INT kontrolera kretanja.





Slika 8.11 Analogni izlaz za generisanje broja obrtaja obradnog motora

Analogni izlaz je moguće konfigurisati tako da bude u opsegu 0-5V ili 0-10V. Izbor opsega analognog izlaza vrši se pomoću kratkospojnika J4 – Analog output voltage selector (Slika 8.11 i Slika 8.12).



Slika 8.12 Kratkospojnik za izbor opsega analognog izlaza, a) pozicija za izbor opsega 0-5V i b) pozicija za izbor opsega 0-10V

8.6 Analogni ulaz na USB-MC-INT kontroleru kretanja

USB-MC-INT kontroler kretanja ima jedan analogni ulaz (An In) opsega 0-5 V koji je dostupan na konektoru Con.15 (Slika 8.13).

Analogni ulaz pruža mogućnost povezivanja nekog od izvora analognog signala (potenciometra, THC senzora i drugih senzora sa analognim izlazima) u cilju realizacije nekih od specijalnih funkcija (FRO, SRO, THC kontrole i dr.).

Slika 8.13.a daje preporučeni način vezivanja potenciometra na analogni ulaz An In, dok Slika 8.13.b daje preporučeni način vezivanja analognog izlaza sa THC Senzora na analogni ulaz An In. Više detalja o vezivanju THC Senzora se nalazi u njegovom uputstvu za upotrebu. Detaljan opis kontrole visine baklje plazma agregata (eng. Torch Height Control – THC) preko USB-MC-INT kontrolera kretanja dat je u posebnom uputstvu za upotrebu.

AUDIOMS	Audioms Automatika doo	web: www.audiohms.com	Strana 24/31
AUTOMATIKA	Kragujevac, Srbija	e-mail: office@audiohms.com	



Slika 8.13 Dovođenje izvora analognog signala na analogni ulaz, a) preko potenciometra i b) sa THC senzora

8.7 Opto-izolovani digitalni ulazi

Na USB-MC-INT kontroler kretanja se može priključiti do 8 digitalnih ulaza (DIN7-DIN14) naponskog nivoa 24 VDC. Pomenuti digitalni ulazi se povezuju na konektore Con.20 i Con.21 (Slika 8.14). Za transliranje logike sa naponskog nivoa 24 VDC na naponski nivo od 5 VDC koriste se opto-kapleri.

NAPOMENA: Za aktiviranje digitalnih ulaza iz bezbednosnih razloga preporučuje se korišćenje prekidača tipa NC (eng. *Normaly Closed* – normalno zatvoreni).

Postoje 2 moda vezivanja krajnjih prekidača:

- opto-izolovani mod i
- neizolovani mod.

Slika 8.14 daje uprošćeni šematski prilaz digitalnih ulaza DIN7-DIN14, kao i dva predviđena moda vezivanja digitalnih ulaza (opto-izolovani mod i neizolovani mod). Digitalni ulazi DIN7-DIN14 imaju ugrađene pasivne filtere propusnike niskih učestanosti (lowpass filtere) sa prelomnom učestanošću od 3,4 kHz.

Digitalni ulazi DIN7-DIN14 imaju zajednički negativni vod napajanja (DGnd).

U nastavku sledi detaljniji opis povezivanja krajnjih prekidača.





Slika 8.14 Položaj opto-izolovanih digitalnih ulaza na USB-MC-INT kontroleru kretanja

8.7.1 Izolovani mod povezivanja krajnjih prekidača na opto-izolovanim ulazima

Izolovani mod povezivanja krajnjih prekidača na digitalnim ulazima DIN7-DIN14 podrazumeva korišćenje **dodatnog izvora napajanja** u granicama 15-25 VDC. Slika 8.15 daje prikaz vezivanja elektro-mehaničkih prekidača, dok Slika 8.16 daje mogući način vezivanja induktivnih prekidača na digitalne ulaze DIN7-DIN14 u **izolovanom modu** vezivanja. Potrebno je napomenuti da se koriste induktivni prekidači NPN tipa (Slika 8.16).

VAŽNA NAPOMENA: Pri povezivanju krajnjih prekidača u izolovanom modu (Slika 8.15 i Slika 8.16) potrebno je da na pozicijama J1 i J2 kratkospojnici ne budu postavljeni.

AUDIOMS	Audioms Automatika doo	web: www.audiohms.com	Strana 26/31
AUTOMATIKA	Kragujevac, Srbija	e-mail: office@audiohms.com	



Slika 8.15 Izolovani mod povezivanja krajnjih prekidača elektro-mehaničkog tipa



Slika 8.16 Izolovani mod povezivanja krajnjih prekidača induktivnog tipa

8.7.2 Neizolovani mod povezivanja krajnjih prekidača na opto-izolovanim ulazima

Neizolovani mod podrazumeva korišćenje izvora napajanja USB-MC-INT kontrolera kretanja za aktiviranje digitalnih ulaza DIN7-DIN14. U tom slučaju, neophodno je da napon napajanja USB-MC-INT kontrolera kretanja bude u preporučenim granicama (15-28 VDC). Slika 8.17 daje prikaz vezivanja elektro-mehaničkih prekidača, dok Slika 8.18 daje mogući način vezivanja induktivnih prekidača na digitalne ulaze DIN7-DIN14 u neizolovanom modu vezivanja.

VAŽNA NAPOMENA: Pri povezivanju krajnjih prekidača u neizolovanom modu (Slika 8.17 i Slika 8.18) potrebno je da na pozicijama J1 i J2 stoje **postavljeni kratkospojnici**.

<u>AUDIQMS</u> automatika	Audioms Automatika doo	web: www.audiohms.com	Strana 27/31
	Kragujevac, Srbija	e-mail: office@audiohms.com	



Slika 8.17 Neizolovani mod povezivanja krajnjih prekidača elektro-mehaničkog tipa



Induktivni prekidači sa izlazom NPN tipa

Slika 8.18 Neizolovani mod povezivanja krajnjih prekidača induktivnog tipa

8.7.3 Povezivanje sistema za umeravanje dužine alata

Jedna od korisnih opcija kod savremenih CNC sistema upravljanja je umeravanje dužine alata po Z osi (eng. Auto Tool Height). Pomenuta funkcija se realizuje pomoću G31 funkcije (Probe funkcija).

Umeravanje dužine alata je moguće da se uradi na više načina. U daljem tekstu će biti opisana dva najčešće korišćena načina umeravanja.

Prvi način je umeravanje preko posebnog pribora koji se umeće između alata i radnog komada (Slika 8.19). Kada alat dodirne gornju površinu pribora, aktivira se prekidač kao znak upravljačkom sistemu da je došlo do kontakta. U ovom slučaju izvodi prekidača nisu u električnom kontaktu sa metalnim delovima pribora za umeravanje, tako da je signal koji se generiše izolovan od metalnih delova mašine. Opisani način je ujedno i preporučeni način umeravanja.

Drugi način umeravanja dužine alaza po Z osi je korišćenjem metalne pločice poznate debljine ili jednostavnijeg pribora (Slika 8.20). Sa donje strane pribora ili pločice se nalazi električni izolacioni materijal kako bi se pločica električno izolovala od mašine. U ovom slučaju prekidač čine pomenuta pločica (ili pribor) i sam alat koji je postavljen u steznoj glavi mašine. Na ovaj način metalni delovi mašine su u direktnoj električnoj vezi se upravljačkom elektronikom. Kod ovog načina umeravanja je jako bitno da se povede računa oko povezivanja sistema kako ne bi došlo do problema i oštećenja sistema upravljanja.

AUDIOMS	Audioms Automatika doo	web: www.audiohms.com	Strana 28/31
AUTOMATIKA	Kragujevac, Srbija	e-mail: office@audiohms.com	
LICE NO INT : 2 Uppeters an exception has 2002			



Slika 8.19

Slika 8.20

USB-MC-INT kontroler kretanja pruža mogućnost povezivanja digitalnih ulaza koji rade na 24V, pri čemu su pomenuti ulazi optoizolovani. Pomenuti ulazi imaju negativnu liniju napajanja kao zajedničku (DGnd), pa Slika 8.21 daje preporučeni način vezivanja sistema za umeravanje. U navedenom primeru umeravanje se vrši preko digitalnog ulaza DIN7. Kako bi se obezbedio optoizolovani način rada, potreban je dodatni izvor napajanja od 24VDC.



Slika 8.21

8.8 Digitalni ulazi opšte namene

USB-MC-INT kontroler kretanja ima šest digitalnih ulaza TTL tipa opšte namene koji su dostupni preko konektora Con.16 i Con.17. Oni su obeleženi od IN1 do IN6 (Slika 8.22) i imaju ugrađene pull-up otpornike od 4,7 kΩ. Digitalni ulaz IN5 se koristi i za **Error** signal sa konektora za upravljanje DC servo drajverima (konektori obeleženi sa X-Axis, Y-Axis, Z-Axis i A-Axis).

Λυdiqms	Audioms Automatika doo	web: www.audiohms.com	Strana 29/31
AUTOMATIKA	Kragujevac, Srbija	e-mail: office@audiohms.com	



Slika 8.22 Povezivanje digitalnih ulaza opšte namene

8.9 Digitalni izlazi opšte namene

Na USB-MC-INT kontroleru kretanja se nalazi i 4 digitalna TTL izlaza opšte namene. Oni su obeleženi sa O9, O10, O15 i O16 i dostupni se na konektoru Con.14 (Slika 8.23).

Digitalni izlazi opšte namene mogu da se iskoriste za generisanje STEP/DIR signala za dodatne ose (petu i šestu osu) (Slika 8.4 i Slika 8.9), zatim za aktiviranje eksternih releja i sl.

NAPOMENA: Izlazi O15 i O16 ne podržavaju PWM mod rada.



Slika 8.23 Pozicija digitalni izlaza opšte namene

<u> AUDIQMS</u>
AUTOMATIKA

9 LED indikatori

9.1 OP/ER LED

N a avatli	
Në svetil	Kontroler nije pod naponom
Sporo blinka	Kontroler je u safe modu (izlazi su u režimu visoke impedanse)
Konstantno svetli	Uspostavljena je veza sa računarom, kontroler je u idle modu (spreman za rad)
Brzo blinka	Neka od komandi (jog, G-kod) se trenutno izvršava
1 kratak blink	Detektovana je greška (npr. krajnji prekidač aktiviran, ESTOP i sl.). Za tip greške pogledati Mach3 statusnu liniju

9.2 Comm LED

Svetli kada se odvija komunikacija kontrolera sa računarom.

10 Bezbednosne preporuke

- Preporučuje se galvanska izolacija radnog sistema od računara (upotrebom opto-izolatora i sl.).
- Svi Audioms drajveri za koračne i DC servo motore imaju ugrađene opto-izolatore na STEP i DIR ulazima tako da za ove linije dodatna izolacija nije potrebna. Za ostale ulaze i izlaze, a u zavisnosti od upotrebljene opreme, može biti potrebno korišćenje dodatnih opto-izolatora.
- Za upotrebu USB-MC-INT kontrolera kretanja neophodno je razumevanje rada celog sistema kao i svest o mogućim rizicima pri radu sa mašinama i alatima.
- Poželjno je da USB-MC-INT kontroler kretanja bude zaštićen od spoljašnjih uticaja u slučaju prisustva jakog elektromagnetnog zračenja, prevelike temperature, vlažnosti i sl.
- Neophodno je poštovati sigurnosne standarde kao na primer instalacija EStop tastera, krajnjih prekidača i slično.

IZMENE DOKUMENTA:

- Ver. 1.0, Jun 2023., Polazna verzija uputstva



